
PIO
5V
5V
GND
TXD
RXD
P05
GND
P21
P111
GND
P37
CS0
P83
P86
GND
P20
GND
P106
P06
P04
Cam_VDD
Board For
EG91X-XX
SDA
SCL
RST
DP0
MIP
ADC
ADC
DIV/WIFI
CN
DP
DN
Powered by
QuecPython
GND
3V3
P21
RX2
TX2
C1-P02
MIC
SPK
USB


SCK
GND
WDN
SDA0
SCL0
Cam_VDD
3V8
USB_ON/OFF
CLK2
DAT2
M2
RST2
VDD2
DAT3
DAT2
DAT1
SIM1
CLK
CMD
VDD
VDD
DAT
CLK
RST